Pradėkite čia





USB kabelio vartotojai: USB kabelio nejunkite, kol šis vadovas nenurodo, kitaip programinė įranga gali būti įdiegta netinkamai.

Šį vadovą naudokite techninės įrangos sąrankai ir HP all-in-one prijungimui prie bet kurio kompiuterio ar tinklo. Iškilus problemoms, žr. **Trikčių diagnostika** paskutiniame skyriuje.

Išimkite visas juostas



Susiraskite detales



Windows kompaktinis diskas



Macintosh kompaktinis diskas



Vartotojo ir Ryšio vadovai kompaktiniame diske



valdymo pulto dangtelis (gali būti pridėtas)



spausdinimo kasetės



maitinimo laidas ir adapteris



Ethernet kabelis (platesnis galas)

telefono laidas



USB kabelis*


* Perkamas atskirai.

Dėžės turinys gali būti kitoks. Papildoma įranga, reikalinga tinklo nustatymui, yra nurodyta toliau šiame vadove.





Įtaisykite valdymo pulto dangtelį (jei neįtaisytas)



- a Įstatykite valdymo pulto dangtelį virš įrenginio.
 - b Norėdami įtvirtinti dangtelį, stipriai paspauskite visus jo kampus.

Norint, kad HP all-in-one veiktų, valdymo pulto dangtelis turi būti įtaisytas!

5


Pakelkite spalvotosios grafikos ekraną



Vaizdas bus kokybiškas, jei pašalinsite apsauginę juostą nuo ekrano.

6

Įdėkite paprasto balto popieriaus




Įjunkite maitinimo laidą ir adapterį



USB kabelio vartotojai: USB kabelio nejunkite, kol šis vadovas nenurodo, kitaip programinė įranga gali būti įdiegta netinkamai.

8

Prijunkite įdėtą telefono laidą



Pridėto telefono laido galą prijunkite prie telefono prievado kairėje (1-LINE) (1 linija) ir kitą galą prie sieninio lizdo.

Jei norite prijungti autoatsakiklį, žr. **Fakso nustatymo** skyrių Vartotojo vadove. Jei norite naudoti kitą telefono laidą, žr. **Informacijos apie trikčių diagnostiką** skyrių Vartotojo vadove.



Paspauskite mygtuką Įjungti ir sukonfigūruokite


Įjungti




- a Paspaudus mygtuką Įjungti, žalia lemputė sumirksi ir užsidega. Tai gali užtrukti beveik minut.
- **b** Palaukite, kol įsijungs kalbos pasirinkimas. Kalbai parinkti naudokite klaviatūros rodykles, spauskite **OK** (Gerai), ir tada patvirtinkite. Šaliai/regionui parinkti naudokite klaviatūros rodykles, spauskite **OK** (Gerai), ir tada patvirtinkite.

10

Atidarykite dėklo dangtį






- a Pakelkite dėklo dangtį.
- Paspauskite ir pakelkite žalią ir juodą skląsčius HP all-in-one viduje.

11

Nuimkite juostą nuo abiejų kasečių



lštraukite rausvą skirtuką, kad galėtumėte pašalinti juostą nuo **abiejų** spausdinimo kasečių.




Nelieskite varinės spalvos kontaktų ir juostele neužklijuokite kasečių.

12

Įstatykite trijų spalvų rašalo kasetę






Prieš tęsdami darbą, įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas.


- a Laikykite trispalvio rašalo kasetę HP etikete j viršų.
- b Įstatykite trijų spalvų rašalo kasetę kairiosios angos priekyje.
- **c** Lengvai spauskite kasetę į angą, kol ji sustos.

13

Įdėkite juodą spausdinimo kasetę







- a Laikykite **juodo** rašalo kasetę HP etikete į viršų.
- **b** Įstatykite **juodo** rašalo kasetę **dešiniosios** angos priekyje.
- **c** Lengvai spauskite kasetę į angą, kol ji sustos.
- **d** Paspauskite sklendę žemyn, kad užsifiksuotų, ir uždalykite dureles.

Spausdinimo kasetės gali būti skirtingo dydžio.

Kaip lygiuoti spausdinimo kasetę





a Paspauskite mygtuką OK (Gerai) pasirodžius kiekvienam valdymo pulto pranešimui, norėdami pradėti kasečių išlygiavimą.

Išlygiavimas gali užtrukti kelias minutes.

b Išspausdinus puslapį, išlygiavimas baigtas. Patikrinkite spalvotosios grafikos ekraną ir paspauskite mygtuką **OK** (Gerai).

Lygiavimo puslapį išmeskite arba atiduokite perdirbti.

Įjunkite kompiuterį



- a Įjunkite kompiuterį, jei reikia, prisiregistruokite ir palaukite, kol atsiras darbalaukis.
- **b** Uždarykite visas programas.

Pasirinkite vieną ryšio tipą (A arba B arba C)

A: USB ryšys



Naudokite šį ryšio tipą, jei įrenginį norite jungti tiesiogiai prie vieno kompiuterio. (Nejunkite, kol programa nenurodo.)

Reikalingos priemonės: USB kabelis.

Instrukcijų apie USB ryšį ieškokite A skyriuje.

B: Ethernet (laidinis) tinklas



Naudokite šį ryšio tipą, jei norite Ethernet kabeliu įrenginį sujungti su tinklu.

Reikalingos priemonės: koncentratorius/maršrutizatorius/jungiklis ir Ethernet kabelis.

Instrukcijų apie Ethernet kabelį ieškokite instrukcijų B skyriuje.

C: Bevielis (prieigos taško) ryšys



Naudokite jungtį (802.11 b - g) jei jums reikalinga bevielė jungtis tarp įrenginio ir jūsų tinklo.

Nepaisant ar tai bevielis koncentratorius ar priėjimo jungtis.*

Jei norite bevielės jungties su jungtimi, instrukcijų ieškokite C dalyje.

*Jei neturite priėjimo jungties, bet norite prijungti savo bevilį kompiuterį prie įrangos, žiūrėkite **Prisijungimas prie bevielio tinklo be priėjimo jungties** skyrius Tinklo vadove.

Jei įrenginį jungiate prie kompiuterio ar tinklo, pereikite prie Fakso nustatymo skyriaus Vartotojo vadove.




A skyrius: USB ryšys


A1

Įdėkite reikiamą kompaktinį diską

Windows vartotojams:



- a Įdėkite HP all-in-one Windows kompaktinį diską.
- **b** Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- **c** Connection type (Ryšio tipo) lange pasirinkite directly to the computer (tiesiogiai prie kompiuterio). Pereikite prie kito lango.



Jei paleisties ekranas nepasirodo, du kartus paspauskite **My Computer** (Mano kompiuteris), du kartus **CD-ROM** piktogramą, ir tada du kartus paspauskite **setup.exe**.

Macintosh vartotojams:



Įdėkite HP all-in-one **Macintosh** kompaktinį diską. Prieš diegdami programinę įrangą pereikite į kitą puslapį.


Prijunkite USB kabelį

Windows vartotojams:

a Gali tekti palaukti kelias minutes, kol ekrane išvysite raginimą prijungti USB kabelį. Pasirodžius raginimui, į HP all-in-one gale esantį prievadą ir į bet kurį kompiuterio USB prievadą įjunkite USB kabelį.



Jei nematote šio vaizdo, žr. **Trikčių diagnostiką** paskutiniame skyriuje.






b Pagal ekrane atsirandančias instrukcijas užbaikite veiksmus Fax Setup Wizard (Fakso nustatymo vedlio) ir Sign up now (Registracijos) languose.

Macintosh vartotojams:

a Prijunkite USB kabelį prie kompiuterio USB prievado, esančio galinėje įrenginio dalyje.



- **b** Du kartus paspauskite **HP All-in-One Installer** piktogramą.
- c Patikrinkite, ar pabaigėte veiksmus visuose languose, įskaitant Setup Assistant (Sąrankos pagalbininką). Turite pasirinkti USB. Dar turite paspausti Print Center (Spausdinimo centro) mygtuką, kad HP all-in-one įtrauktumėte į spausdintuvų sąrašą.





Pereikite prie 17 veismo 14 puslapyje.




B skyrius: Ethernet (laidinis) tinklas

B1


Prijunkite Ethernet kabelį

a




- a Nuimkite įrenginio gale esantį geltoną kištuką.
- **b** Vieną Ethernet kabelio galą prijunkite prie Ethernet prievado įrenginio gale.
- c Kitą Ethernet kabelio galą prijunkite prie koncentratoriaus/ maršrutizatoriaus/jungiklio. Jei kabelis per trumpas, galite įsigyti ilgesnį.

b




Svarbu: Ethernet kabelio nejunkite prie kabelinio modemo. Turite turėti veikiantį tinklą. Jei jau prijungėte USB kabelį, Ethenet kabelio nejunkite.

C




Parinkite reikiamą kompaktinį diską

Windows vartotojams:




- a Įdėkite HP all-in-one Windows kompaktinį diską.
- **b** Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- c Connection Type (Ryšio tipo) lange pasirinkite through the network (per tinklą). Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- **d** Turite sutikti su abiem ugniasienės žinutėmis, kitaip nustatymas nepavyks.



Jei paleisties ekranas nepasirodo, du kartus paspauskite **My Computer** (Mano kompiuteris), du kartus **CD-ROM** piktogramą, ir tada du kartus paspauskite **setup.exe**.

Macintosh vartotojams:



- a Įdėkite HP all-in-one Macintosh kompaktinį diską.
- **b** Du kartus paspauskite **HP All-in-One Installer** piktogramą.



c Patikrinkite, ar pabaigėte veiksmus visuose languose, įskaitant Setup Assistant (Sąrankos pagalbininką). Turite pasirinkti TCP/IP. Dar turite paspausti Print Center (Spausdinimo centro) mygtuką, kad HP all-in-one įtrauktumėte į spausdintuvų sąrašą.



Pereikite prie 17 veismo 14 puslapyje.



C skyrius: Bevielis (prieigos taško) ryšys

C1

Įrašykite reikalingą informaciją

Kitas žingsnis jūs turite įrašyti informaciją apie savo bevielį tinklą. Informaciją įrašykite čia, kad galėtumėte lengvai ją surasti.

Informacija:

Tinklo pavadinimas (taip pat vadinamas SSID):

WEP/WPA Slaptažodis arba raktas (jei reikia):

Jei šios informacijos neturite pasitikrinkite dokumentcijoje, kurią gavotte kartu su beviele jungtimi.

C2

Įrašykite informaciją ant valdymo pulto



Patarimai ant ekrano klaviatūros:

Pasirinkti: Naudodami plaviatūros rodykles pažymėkite, ir spauskite **OK** (GERAI).

Klaidoms: Pasirinkite Clear (Išvalyti)

Mažosioms raidėmis: Pasirinkite abc

Skaičiams: Pasirinkite 123

Jei baigėte: Pažymėkite **Done** (Baigta), po to **OK** (GERAI).


- a Ant įrenginio valdymo pulto paspauskite **Nustatymas** mygtuką.
- **b** Paspauskite **8** Tinklo meniu.
- **c** Kai pasirodo tinklo meniu, spauskite **4** Wireless Setup Wizard.

Surastų tinklų sąrašas atsiranda ant ekrano. Pirmi pasirodo tinklai turintys stipriausią signalą.

- d Pažymėkite tinklo, kurį įrašėte C1 ir paspauskite OK (GERAI). (Jei jūsų tinklo nėra sąraše, pasirinkite New Network (Naujas Tinklas) ir irašykite savo Network Name (tinklo pavadinimą). Isitkinkite, kad nėra jokių kliūčių tarp priėjimo jungties ir jūsų HP all-in-one.)
- e Jei jūsų tinklas užkoduotas, jums bus pasiūlyta idėti WEP raktą arba įrašyti WPA slaptažodį. Abu yra linksniuojami. Perskaitykite **patarimai ant ekrano klaviatūros** ant ekrano kalviatūros.
- f Užbaikite veiksmus pagal ekrane esančius patarimus. Jei prisijungėte sėkmingai, eikite į kitą puslapį. Jie prisijungti nepavyko, žiūrėkite **Trikčių** diagnostika paskutinėje dalyje.

Parinkite reikiamą kompaktinį diską

Windows vartotojams:



- a Jdėkite HP all-in-one Windows kompaktinį diską.
- **b** Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- c Connection Type (Ryšio tipo) lange pasirinkite through the network (per tinklą). Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- **d** Turite sutikti su abiem ugniasienės žinutėmis, kitaip nustatymas nepavyks.




Jei paleisties ekranas nepasirodo, du kartus paspauskite

My Computer (Mano kompiuteris), du kartus CD-ROM

piktogramą, ir tada du kartus paspauskite setup.exe.

Macintosh vartotojams:



- a Įdėkite HP all-in-one Macintosh kompaktinį diską.
- **b** Du kartus paspauskite **HP All-in-One Installer** piktogramą.



c Patikrinkite, ar pabaigėte veiksmus visuose languose, įskaitant Setup Assistant (Sąrankos pagalbininką). Turite pasirinkti TCP/IP. Dar turite paspausti Print Center (Spausdinimo centro) mygtuką, kad HP all-in-one įtrauktumėte į spausdintuvų sąrašą.



17 Sveikinimas





Kai pamatysite langą su užrašu **Congratulations!** (Sveikiname!), būsite pasirengæ naudoti HP all-in-one. Norėdami pradėti, žr. Vartotojo vadovą arba pagalbą ekrane.

Jei tinkle yra papildomų kompiuterių, pereikite prie kito veiksmo.

Patarimai




Jei nenaudojate bevielio tinklo ir norite išjungti mėlyną lemputę, spauskite **Nustatymas**, **8**, **5** ir tada **2**.



Ištraukite popieriaus dėklo išplėtimą, kad popierius nenukristų nuo išvesties dėklo.

18

Papildomų kompiuterių sąranka (pasirinktinai)



Jei tinkle yra daugiau kompiuterių įdiekite HP all-in-one programą į kiekvieną kompiuterį.

Elkitės pagal ekrane esančias instrukcijas. Patikrinkite, ar pasirinktas ryšio tipas yra tarp tinklo ir HP all-in-one (ne tarp kompiuterio ir tinklo).

Trikčių diagnostika

www.hp.com/support



Problema: Jūs bandote prijungti bevilę jungtį per valdymo pultą ir įrenginys prie tinklo neprisijungė.

Įjunkite tinklo perdavimo pavadinimo pasirinktis ant priėjimo jungties ir išjunkite perdavimo pavadinimą.

Prineškite priėjimo jungtį arčiau prie HP all-in-one ir įsitikinkite, kad nėra kliūčių.

Išjunkite priėjimo jungtį, palaukite 30 sekundžių ir vėl jjunkite.

Isitikinkite, kad įjungėte tesingą bevielės jungties režimą ir autentiškumo patvirtinimą. Peržiūrėkite žingsnius nuo C1 iki C3.

Paskaitykite Tinklo vadovą jei reikaia smulkesnės informacijos arba informacijos apie trikits.



Problema: Atsiranda žinutė printeris nerastas.

Pirmiausia įsitikinkite, kad yra jungtis su įrenginiu. Patikrinkite ar spalvotosios grafikos ekrane yra piktograma. Jei piktogramos nematote grįžkite į jungimo skyrių (B arba C).

Jei jungti yra pabandykite:

Išjunkite įrenginį, palaukite 30 sekundžių, vėl įjunkite.

Pabandykite laikinai išjungti ugniasienæ.

Vielinio (Ethernet) tinklo naudotojai - Isitikinkite, kad visi laidai sujungti. Patikrinkite laidą tarp maršrutizatoriaus ir įrenginio. Patikrinkite laidą tarp maršrutizatoriaus ir įrenginio.

Isitikinkite, kad jūsų LAN kortelė įdėta teisingai.

Jei reikia daugiau informacijos, paskaitykite Tinklo vadovą.




Jei reikia detalesnės informacijos apie triktis ir papildomą instaliavimą.

Trikčių diagnostika




Q3452-90223



Problema: Įdėjus spausdinimo kasetes pasirodo pranešimas **Remove and check print cartridges** (Išimkite ir patikrinkite spausdinimo kasetes).

Ką daryti: Išimkite spausdinimo kasetes. Įsitikinkite, kad nuo varinių kontaktų pašalinote visas juostas. Uždarykite dangtelį.



Problema: Užstrigo popierius.

Ką daryti: Nuimkite galinės prieigos dangtį ir švelniai ištraukite popierių. Išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą. Jdėkite popierių.



Problema: Ekrane nepasirodė pranešimas, raginantis prijungti USB kabelį.

Ką daryti: Išimkite ir vėl įdėkite HP all-in-one **Windows** kompaktinį diską. Grįžkite prie A skyriaus.



Problema: Pasirodo Microsoft Add Hardware (Microsoft techninės įrangos pridėjimo) langas.

Ką daryti: Spauskite **Cancel** (Atšaukti). Atjunkite USB kabelį ir tuomet įdėkite HP all-in-one **Windows** kompaktinį diską. Grįžkite prie A skyriaus.



Problema: Ekrane pasirodo pranešimas **Device Setup Has Failed To Complete** (Nepavyko užbaigti įrenginio sąrankos).

Ką daryti: Patikrinkite, ar valdymo pulto dangtelis pritvirtintas. HP all-in-one ir vėl jį įįunkite. Patikrinkite visas jungtis. Įsitikinkite, kad USB kabelis įjungtas į kompiuterį. Nejunkite USB kabelio prie klaviatūros arba neįjungto koncentratoriaus. Grįžkite prie A skyriaus.



Problema: Nejdiegiama Macintosh programinė įranga.

Ką daryti: Prieš diegdami programinę įrangą, patikrinkite, ar USB kabelis įjungtas į kompiuterį. Nejunkite USB kabelio prie klaviatūros arba neįjungto koncentratoriaus. Grįžkite prie A skyriaus. Informacijos apie tinklo programinės įrangos problemas ieškokite Tinklo vadove.

